北京博兴远志科技有限公司

四路触发器

用户手册

2020/3/2

地址:北京市昌平区国际信息产业基地高新四街6号院1号楼一112-113室
苏州市吴中区工业园区苏虹东路方正智谷1幢508室
深圳市宝安区西乡街道臣田工业区第36栋3层308号(定军山电影文化科)

技产业园)

- 电话: 010-61779608
- 传真: 010-61779607
- 网址: http//www.boxing-farview.com

前言

版权所有北京博兴远志科技有限公司 2020。保留一切权利

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于北京博兴远志科技有限公司(以下简称"本公司"或"博兴远志")。未经书面许可,任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本手册

本手册描述的产品仅供仅供中国大陆地区销售和使用。

本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等,仅用于解释和 说明目的,与具体产品可能存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需 要,本公司可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录公司官网 查阅(www.boxing-farview.com)。

博兴远志建议您在专业人员的指导下使用本手册。

责任声明

●在法律允许的最大范围内,在法律允许的最大范围内,本手册所描述的产品(含 其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵、错误或故障,本 公司不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适 合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用本手册或使用本公司产品导 致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、 数据或文档丢失产生的损失。

●若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑 客攻击、病毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承 担责任,但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。使用本产品时,请您严格 遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途,本公司概不 承担任何责任。

●如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准

E	录

第一章 产品简介	1
1.1 产品说明	1
1.2 主要技术指标	1
1.3 机械尺寸及接口说明	2
1.3.1 机械尺寸	2
1.3.2 接口说明	2
1.3.3 光源通道接口说明	3
1.3.4 触发输入接口说明	3
1.3.5 触发输出接口说明	6
第二章 客户端软件安装	6
2.1 软件安装与卸载	6
2.2 软件运行环境要求	6
第三章 智能通用操作	7
3.1 网口通讯设置	7
第四章 上位机软件功能说明	9
4.1 上位机界面说明	9
4.2 主要功能描述	9
4.2.1 菜单栏	9
4.2.3 参数设置	10
4.2.4 工作模式	11
第五章 故障及排查	13
5.1 网口状态	13
5.2 常见问题列表	13
第六章 修订记录	13
用户意见反馈表	14

第一章 产品简介

1.1 产品说明

本手册提及的控制器(型号: BX-TR-LN4-P/F)是一种四路信号控制器,具有以下特点:可以对外部信号处理,百兆以太网通信,可外部光电触发控制,最小控制精度 1us,4 通道 独立输出,1 路编码器输入。

1.2 主要技术指标

项目	参数	说明
输入电压	AC100-240V	50/60Hz
通讯方式	100M 网口	
短路保护	有	
触发方式	上升沿触发	
触发输出电压	5V/15V	可选(P:5V F:15V)
触发输入编码器	5V 差分	A、B相
光电输入	5V-30V	脉宽大于 100us
控制精度	1us	
内部触发	有	
响应延迟	小于 0.3us	
可接受外部频率	小于 500KHz	
工作温度	-5℃到 50℃	
工作模式	连续/软触发/硬触发/	四通道独立工作

北京博兴远志科技有限公司 | 第一章 产品简介

1.3 机械尺寸及接口说明

1.3.1 机械尺寸



图 1-1 四路触发器机械尺寸图

1.3.2 接口说明

四路触发控制器面板如图 1-2, 主要接口包括 AC 供电、网口、输出通道航插、编码输入、光电输入。



图 1-1 四路触发器主要面板图

名称	解释说明			
开关	打开或关闭电源			
三芯电源插头	AC100V - 240V			
网口 百兆网口通信				
航插接口	四芯航插,行信号和帧信号输出			
端子	编码器输入,光电输入			

1.3.3 通道和端子接口说明

本产品共有四个输出通道,分别为 CH1~CH4,最多可支持 4 个通道同时工作,其接口 采用 4 芯航空插头,触发输入采用的是端子。

1.3.4 触发输入接口说明

本产品触发输入主要作用控制对应外部编码器信号输入,其定义及说明如下

四路触发器

	位置	说明
	A+	A 相编码器输入正(5V)
A+ A- B+ B- F+ F-	A-	A 相编码器输入负正(-5V)
00000	B+	B相编码器输入正(5V)
	В-	B相编码器输入负正(-5V)
	F+	保留
	F-	保留

四路触发器

	位置	说明
	1+	第1路光电输入正
	1-	第1路光电输入负
	2+	第2路光电输入正
1+1-2+2-3+3-4+4-	2-	第2路光电输入负
	3+	第3路光电输入正
	3-	第3路光电输入负
	4+	第4路光电输入正
	4-	第4路光电输入负

1.3.5 触发输出接口说明

本产品输出共 4 个通道, 其主要是作为相机或采集卡的行信号和帧信号, 其定义及说明 如下:



位置	说明
1	行输出正(+),
2	行输出负(-),
3	帧输出正(+)
4	帧输出负(-)

第二章 客户端软件安装

2.1 软件安装与卸载

本产品客户端软件无需安装与卸载,双击"**四路触发器.exe**"图标,软件即运行。若想 卸载此软件,只需将源文件删除即可。

2.2 软件运行环境要求

操作系统	WinXP, Win7, Win8, Win10
处理器	酷睿双核 1.6G 以上
.NET 版本	4.5 及以上
内存	2G 内存
显存	512M
显示器	1024*768 像素
网卡	千兆网卡、百兆网卡

第三章 软件网口操作

3.1 网口通讯设置

1) 控制器与电脑主机通过网线连接并正常上电,保证硬件连接无异常;

2) 依次打开 PC 上的控制器面板》网络和 Internet》网络和共享中心》更改适配器配置,选择对应的网卡,设置本地 IP 为固定 IP,如 192.168.0.100;

常规	
如果网络支持此功能,则可以获I 您需要从网络系统管理员处获得;	取自动指派的 IP 设置。否则, 适当的 IP 设置。
◎ 自动获得 IP 地址(0)	
─️⑨ 使用卜面的 IP 地址(S):	102 169 0 100
	192 . 100 . 0 . 100
- チ™掩码(U):	255 .255 .255 .0
默认网关(0):	10 10 10 10 I
● 白动获得 DWS 服务哭地扯了	B)
● 使用下面的 DNS 服务器地址	<u>t</u> (E):
首选 DNS 服务器(P):	13 12 21
备用 DNS 服务器(A):	3 2 3.
🔲 退出时验证设置 (L)	高级(٧)
	山山市 福定 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

图 3-1 网卡属性高级设置

3) 打开上位机软件,单击网口参数设置,点击通过网络搜索选项,单击模块 IP 地址, 设置 IP 与 PC 本地 IP 在同一网段,单击设置选中项参数设置控制器 IP。

四路触发器

 博兴远志四路触发器 申口参数设置 网口参数设置 关于 	
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	模块IP: 192.168.0.8 4
端口	模块端口: 10000
打开串口 关闭串口	通过网络搜索 设置选中项参数
	横捕TP MACHUH 版本
网口通信	192 168.0.8 D8 B0 4C E6 C9 6E 4017 3
服务器IP: 192.168.0.8	
端口: 10000	
连接断开	

图 3-2 网络参数设置

4)更改服务器 IP 与上图中模块 IP 地址(控制器 IP 地址)相同,点击**连接**按钮,提示 **网口连接成功,灰色圆变成绿色圆**,表明控制器连接成功;

网口通信	
服务器IP: 192.168.0.8]
端口: 10000]
连接断开	
网口连接成功	连接状态

图 3-3 网口通信连接

注: 1、如果确定控制器 IP 与本地 IP 在同一网段, 但不确定 IP, 只需执行 3) 步骤的

1、2 查看控制器 IP,并执行 4)步骤即可;

2、如果确控制器 IP 与本地 IP 在同一网段,而且已经知道控制器 IP 地址,直接执行 4)步骤即可。

第四章 上位机软件功能说明

4.1 上位机界面说明

双击"**四路触发器.exe**",打开上位机软件如下图 4-1 所示,其中①②③分别代表菜单栏, 通讯相关、参数设置区域。

 博兴远志四路触发器 串口参数设置 冈口参数设置 关于 	- 12-1	机软件加下器	[41 用泉	X+1033	(5分期代表)		
		参数设置					
一 一		通道号 [●] Cl	H1 OCH2	⊙CH3 ⊙CH4	模式	◎连续	◎触发
		触发	◎软触发	○硬触发	帧信号极性	◎低脉冲	◎高脉冲
		信号源	◎内信	◎外信	相位选择	◎A相	○AB相
		行脉宽(us)	1	(1-2000)	内信频率(HZ)	1000	(1-20000)
网口通信		帧脉宽(us)	1	(1-2000)	行数	1000	(1-65535)
服务器IP: 192.168.0.8		行每帧	1	(0-65535)	软触发		
端口: 10000		工作状态[1-6	65535] © 3	分频 1	○倍频 1		
四日子闭 所开 历开 一		发送	读取 保	存连接状	态 🔴		
	1						3
	2						

图 4-1 上位机界面

4.2 主要功能描述

4.2.1 菜单栏

菜单栏包括: 串口参数、网口参数、关于三个选项

网口参数设置:主要设置网口通信中模块 IP、模块端口号、通过网络搜索(硬件 IP),设置选中项参数(更改硬件 IP),网口通信操作说明详见第三章操作。

串口参数为保留,关于是软件相关信息:

四路触发器

7 网口设置		
模块IP: 模块端口:		
通过网络搜索	设置选中项参数	
1987 / LA	MECO (CAL	J X T

图 4-2 网口参数设置

4.2.3 参数设置

参数设置区域主要是设置对应工作模式和时序:通道选择、信号源、信号频率、模式

等

序号	名称	说明		
1	通道号	共 4 个通道,CH1,CH2,CH3,CH4		
2	模式	触发:信号源输出指定行数 连续:信号源持续工作		
3	触发	软触发:软件控制器起始信号 硬触发:外部光电控制		
4	信号源	内信: 内部时钟 外信: 外部编码器信号		
5	相位选择	信号源为外信时有效,选择外部 A、AB 相位选择		
6	内信频率	信号源为内信时有效,表示行频		
7	分频	对信号计数,比如分频数为2,表示每两个信号记一个信号		
8	行脉宽	输出行信号上升沿持续时间,单位为 us		
9	帧脉宽	输出帧信号上升沿持续时间,单位为 us		
10	行数	触发模式下,信号有效的行数后自动停止,连续模式无意义		
11	行每帧	计数多少行后,输出一个帧信号,比如行数 100,行每帧 10,表		
		示每计数 10 个行信号,输出一个帧信号		
12	帧极性	输出帧信号的电平极性,高或低		

4.2.4 工作模式

1.信号源:外信,模式:触发 触发:软触发 相位选择:A相

外信情况下,编码器输入有效,支持 5V 差分、TTL 输入对应接口为端子的 A+、A-,分 频数有效,表示计数外部信号多少个后,算作一个有效信号,降频作用。比如编码器 AB 相行频实际为 20K,设置分频数为 2 后,实际处理的信号为 10K (20K/2)。

。参数如下:

 触发 ◎ 信号源 ○	软触发	〕硬触发			(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)
信号源 💿			帧信号极性	○低脉冲	◎高脉冲
	内信	◎外信	相位选择	◎A相	○AB相
行脉宽(us) <u>1</u> ()	(1-2000)	内信频率(HZ)	1000	(1-20000)
帧脉宽(us) 10)	(1-2000)	行数	1000	(1-65535)
行每帧 10)	(0-65535)	软触发		
工作状态[1-65	535] ◎分	频 2	◎倍频 1		

4-3 参数(单位 us)

起始信号需要上位机点击"软触发"给出。

时序逻辑如下:



行数:1000,触发器计数等于1000后,停止计数 行每帧:10,触发器每计数10个行信号,输出一个帧信号 帧脉宽:同行脉宽

帧极性: 低脉冲: 以低电平设置脉宽输出 高脉冲: 以高电平设置脉宽输出

此时,内信频率是无效,信号与外部输入大小有关,触发开始信号由上位机软件给出(注:行脉宽一定要小于分频后的周期,推荐10us),如果编码器同时接入了 AB 相,对应软件可选 A 相或者 AB 相,但是,如果编码器只接入一组信号,只能是 A 相,且上位机只能选 A 相。

2.信号源:外信,模式:触发 触发:硬触发 相位选择:A相

此时的起始信号,由外部光电触发,触发信号输入为 5V-30V 电压(上升沿有效)。 光电输入到对应端子的通道 1+1-。参数,时序与软触发基本一致,区别在于信号起始信号, 受外部光电信号控制。A 相 AB 相信号选择,参考上面即可。

3.信号源:外信,模式:连续 触发:硬触发 相位选择:A相

起始信号,外部光电触发,控制器连续对外部信号计数,而不是到指定的行数后自动停止,参数可参考图 4-3,此时**行数大小可随意设置,内信频率无效。**

时序如下:



时序跟1类似,工作方式的不同在于,控制器会一致持续计数,直到外部无触发输入(编码器无输入)。

4.信号源:内信

可参考以上外部信号设置,只是信号由内部控制器给出,分频也有作用,此时 A 相、AB 相选择无效。

第五章 故障及排查

5.1 网口状态

図口	说明
网口处接口灯	指示灯是否在闪烁

5.2 常见问题列表

序号	问题描述	可能原因	解决方法
1			
2			
3			
4			

第六章 修订记录

序号	版本号	文档编号	日期	修订记录
1				
2				
3				
4				

用户意见反馈表

"以人为本、科技创新、服务用户、共同发展,用户的满意是对公司最大的回报!"是博兴远志科技有限公司的宗旨。您的宝贵意见将对我们的工作起到很大的促进作用,请将您对本手册的意见填写在以下格式中。谢谢您的支持与合作。

手册名称:《高亮光源控制器使用说明书》

- 1. 您对本手册的总体评价是:(请打"√")
- □满意□较好□一般□不满意
- 2. 您认为本手册是否存在着以下一些问题(可以多选或不选)
- □ 语言表达不准确
- □结构编排不合理
- □操作步骤过于简单
- □描述与实际产品不符
- □ 图片质量差
- □技术说明需加强
- □其他
- 请您对所提出的意见进行解释说明:

3. 您对本手册比较满意的地方是:

4. 当您阅读本手册时,如果发现了一些错误,请指出错误所在的章节。

5. 如您有其他的建议,请另附纸。

为方便与您联系,请留下您的个人资料:

姓名: 职业:

电话: 单位:

E-mail: 地址:

本手册专供用户、本公司职员以及经本公司许可的人员使用。未经公司书面同意, 任何单位或个人不得以任何方式复制、翻印、改编、摘编、转载、翻译、注释、 整理、出版或传播手册的全部或部分内容。本公司保留在事先不通知用户的情 况下,根据产品的改进修改本手册内容的权利。在使用过程中,如发现本手册 与实际产品有任何不符或疑问,请与本公司产品中心联系。